

HƯƠNG CAMERA GUIDE

Cẩm nang chọn bộ máy ảnh đầu tiên

Từ nhu cầu, ngân sách đến bộ thiết bị phù hợp



Hương Camera

CAPTURE YOUR STORY

1. Bắt đầu từ nhu cầu thật

Đừng bắt đầu bằng thông số. Hãy xác định hình ảnh bạn muốn tạo ra và hoàn cảnh sử dụng thường xuyên nhất.

Nhu cầu	Ưu tiên	Gợi ý ban đầu
Gia đình, du lịch	Nhẹ, lấy nét nhanh, dễ dùng	Mirrorless APS-C + lens kit
Chân dung	Màu da, xóa phông	Body có Eye AF + ống 50mm
Sản phẩm	Chi tiết, màu chính xác	Máy có hot-shoe + tripod + đèn
Video/vlog	Chống rung, mic, màn lật	Máy quay 4K, AF liên tục tốt
Học nghiêm túc	Hệ lens dài hạn, điều khiển trực tiếp	Chọn hệ máy trước khi chọn body

Tự hỏi: Tôi sẽ mang máy đi đâu? Chụp ai? Có quay video không? Tôi chấp nhận bộ máy nặng bao nhiêu?

2. Chọn hệ máy, không chỉ chọn thân máy

Mirrorless hay DSLR?

Mirrorless thường nhỏ gọn, xem trước phơi sáng và lấy nét hiện đại. DSLR có kính ngắm quang, pin tốt và nhiều lựa chọn máy cũ. Với người mới mua hệ thống để dùng lâu dài, mirrorless thường linh hoạt hơn.

Năm yếu tố cần so sánh

- **Tính di động:** cân cả thân máy, ống kính và phụ kiện.
- **Cảm biến & độ phân giải:** đừng chạy theo megapixel nếu chỉ đăng mạng xã hội.
- **Hệ ống kính:** kiểm tra giá và độ sẵn có của ống kính bạn sẽ mua tiếp theo.
- **Lấy nét:** ưu tiên nhận diện mắt/người nếu chụp gia đình, chân dung.
- **Video:** kiểm tra 4K, chống rung, giới hạn quay và cổng microphone.

Một thân máy vừa đủ với ống kính phù hợp thường tạo kết quả tốt hơn thân máy đắt nhưng chỉ dùng lens không đúng nhu cầu.

3. Lập ngân sách cho cả bộ thiết bị

Ngân sách thực tế gồm thân máy, ống kính, thẻ nhớ, pin dự phòng, túi, bộ vệ sinh; người quay video có thể cần tripod và microphone.

Mức ngân sách	Phân bổ gợi ý	Phù hợp
15–20 triệu	60% body, 30% lens, 10% phụ kiện	Gia đình, du lịch, học cơ bản
25–35 triệu	50% body, 40% lens, 10% phụ kiện	Chân dung, nội dung bán chuyên
40 triệu trở lên	45% body, 45% lens, 10% phụ kiện	Công việc, video, nâng cấp dài hạn

Máy cũ đã kiểm định giúp dành nhiều ngân sách hơn cho ống kính. Luôn hỏi rõ số shot, tình trạng cảm biến, pin, bảo hành và đổi trả.

4. Checklist trước khi thanh toán

- ☐ Đã xác định 2 nhu cầu chụp chính
- ☐ Đã cầm thử máy và kiểm tra trọng lượng
- ☐ Đã kiểm tra lấy nét, cảm biến, màn hình và các cổng kết nối
- ☐ Đã tính đủ ống kính, thẻ nhớ, pin, túi và vệ sinh
- ☐ Đã đọc chính sách bảo hành, đổi trả và kiểm định
- ☐ Đã kiểm tra giá ống kính sẽ mua trong 12 tháng tới
- ☐ Đã so sánh ít nhất hai lựa chọn trong cùng ngân sách

Gợi ý bộ đầu tiên: ưu tiên một thân máy để dùng, một ống kính đa dụng và một pin dự phòng. Mua thêm sau khi bạn biết rõ giới hạn thực tế.

Bước tiếp theo

Xem thiết bị đã kiểm định tại [Hương Camera](#), đọc thêm tại [Camera Blog](#) hoặc tham khảo [Sony Alpha A7 III](#).